

HSP Update Tool:ハードウェアが見つかりません



- HSP Update Tool で、接続されているハードウェアが認識されません。
- PC に ES910 を接続していますが、HSP Update Tool で認識できません。
- HSP Update Tool $で \rightarrow \neg \neg [$ ルバ $\rightarrow [$ ルードウェアの検索]



。 結果:

File Functions View To	ols Drivers	Window Help		
🔍 🗟 💋 HSP 🐜 🛤		- 🍕 🋸 🍓 i 📾 🖬 🚍 🍇 i 🖻 🕒 🕼 🦉 🖉 🥊		
Hardware	Ţ.	Details	4 Þ	P
		Output	ч ×	operties
Compatibility		*Starting search for hardware *Search for hardware finished		
Company		Please check the connection between hardware and the PC as well as the settings of the used interfaces. For the Ethernet interface, check the settings of the ETAS Network Manager.		

ハードウェアが見つかりません。

ハードウェアと PC の接続と、使用されているインターフェースの設定を確認してください。

イーサネットインターフェースを使用している場合は、ETAS ネットワークマネージャの設定も確認してください。





- 1. PC とハードウェアデバイス間のケーブルは差し込まれていますか。
- 2. ハードウェアデバイスに電源が供給されていますか。
- 3. IP アドレス範囲 192.168.40.*のネットワークアダプタにデバイスを接続していますか。
- 。 ETAS Network settings ツールを使用して確認します。

20 20020	work settings	_		
See more re	sults	1		
	a attim and	~	Sleep	•

○ [ETAS ハードウェア用のネットワーク設定 (ページ1)]で → [使用可能なネットワークアダプタ]パネル
 → [IP アドレス]欄: 「192.168.40」で開始されたエントリはありますか。

-				
Auto IP address range	🔲 Auto Configure	ETAS Network		
aibhe network adapters				
allable fietwork adapters				
lect the network adapter for	the ETAS network (or press	F1 for me detailed	d instructions	and information).
lame	IP-Address	Subnet Mask	DHCP	Alternate IP
	30.245	255.255.248.0	Enabled	Disabled
	74.162	255.255.248.0	Enabled	Disabled
io Adapter				



- 。 ネットワークアダプタの IP アドレスを手動で設定する方法:
 - Windows のタスクバー → ネットワークアイコンの上でマウスを右クリックします。
 - 。 無線接続のアイコン



。 有線接続のアイコン



。 [ネットワークと共有センターを開く]をクリックします。



。 [ネットワークと共有センター]で → [アダプタの設定の変更]をクリックします。





。 特定のアダプタ上でマウスを右クリック → [プロパティ]

Organize Disable this network device	Diagnose this connection Rename this
Local Area Connection	Local Area Connection 2
7	
	😚 Disable
Right mouse	Status
button click	Diagnose
	🚱 Bridge Connections
	Create Shortcut
	Delete
	🚱 Rename
	2 Dramastics

 □ーカル エリアの接続プロパティ]ダイアログで → [インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] → [OK]ボタンをクリックします。

Local Area Connection 2 Properties	
Networking Sharing	
Connect using:	
9	
Ca	onfigure
This connection uses the following items:	
✓ ← Clent for Microsoft Networks ✓ ← VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Driver ✓ ← QoS Packet Scheduler ✓ ← File and Printer Sharing for Microsoft Network: ✓ ← Intermet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ← Intermet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ← Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O D	s
Link-Layer Topology Discovery Responder	
Install Uninstall Pr	operties
Description Allows your computer to access resources on a Micr	rosoft
network.	
2 ок	Cancel



[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ]ダイアログで → [次の IP アドレスを使う]オプション → [IP アドレス:]フィールドを選択します。「192.168.40.241」を入力 → [OK]ボタンをクリックします。

ernet Protocol Version 4 (TCP/IPv4	4) Properties
General	
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	comatically if your network supports to ask your network administrator
Obtain an IP address automatic	cally
Use the following IP address: -	
IP address:	2 192 . 168 . 40 . 241
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address aut	romatically
Our of the following DNS server as a se	ddresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	3 OK Cancel

○ [ETAS ハードウェア用のネットワーク設定(ページ1)]で「192.168.40」のエントリをクリック → [次へ >]ボタンをクリックします。

Auto IP address range				
	Auto Configure	ETAS Network		
vailable network adapters				
elect the network adapter for	the ETAS network (or press	F1 for more detailed	l instructions	and information).
Name	IP-Address	Subnet Mask	DHCP	Alternate IP
	1 192.168.40.241	255.255.255.0	Disabled	
	30.245	255.255.248.0	Enabled	Disabled
	. '4.162	255.255.248.0	Enabled	Disabled
No Adapter				
		-		
	Concol	A Dack 2	Continue	Finish



[ETAS ハードウェア用のネットワーク設定(ページ2)]で→[デフォルト]ボタンをクリックします。

Define address pool		rage 2)						
Enter a valid IP-addres	s range for I	IP-addres	s 192.168.40	.241, Subn	et Mask 2	55.255.255.	D	
Press Default to select	address ran	nge autor	natically.					
Start Address:	1 •		•					
End Address:	•		•					
Subnet Mask:		1.0	÷					
_		D	efault					
			Cancel	< Ba	ack	Continue >		Finish

○ アドレスのフィールドが自動的に入力されます。[次へ >]ボタンをクリックします。

Define address pool	
Enter a valid IP-add	ess range for IP-address 192.168.40.241, Subnet Mask 255.255.255.0
Press Default to sel	act address range automatically.
Start Address:	192 . 168 . 40 . 10
End Address:	192 . 168 . 40 . 227
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
	Default
	Cancel < Back Continue > Finish



[ETAS ハードウェア用のネットワーク設定(ページ4)]で→ [終了]ボタンをクリックします。

🔊 Network 🕫	settings for ETAS hardware (Page 4)	×					
Setting fo	or user defined IP-Address						
Disp	lay warning before IP address assignment is executed						
i	Activation only makes sense if you use the Ethernet network adapter for Company-LAN and ETAS-LAN in parallel						
	 						
	Cancel < Back Continue > Fini	ish					

結果:

o HSP Update Tool で → ツールバー → [ハードウェアの検索] → 接続されているデバイスが見つかります。

🕹 HSP Update Tool - Details		
File Functions View Tools Drivers Window H		
Hardware	Petails Output *Starting search for hardware SPS Server ES900 Systems : Hardware found: ES910.3 (SN 101 SPS Server ETK Systems : Hardware found: ES910.3 (SN 101 SPS Server ES900 Systems : Hardware found: ES920 *Search for hardware finished	4 ▷ Prope # × 01143) (143)
 The installed firmware was released with No matching HSP Service Package found in database Currently suitable applications No suitable applications found in database Suitable applications after update 	se	HSP





- 。 FAQ の他の記事については、ETAS のホームページを参照してください。www.etas.com/ja/faq
- FAQ の記事に関連する動画については、 ETAS の YouTube チャンネル でご覧いただけます。
- 。 ご不明な点がある場合は、当社のサポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
- 。 こちらからあらゆる情報をご確認いただけます。<u>http://www.etas.com/ja/hotlines.php</u>

本情報(以下「FAQ」)の提供において、当社は(明示的または黙示的を問わず)その完全性または正確性に関す る責任、金銭的保証、または義務を一切負いません。ETASは、故意の損害が生じた場合を除き、本情報の使用に起 因する、または起因した可能性のある損失および損害(間接的損害、特別損害または派生的損害を含む)について 責任を負わないものとします。