

Frage:

Wie können die ASAP3-Einstellungen zwischen verschiedenen Rechnern übertragen werden?

Antwort:

Die Datei ASAP3.ini im Ordenr ETASData legt die ASAP3-Einstellungen fest, vorausgesetzt die entsprechende Registry Einträge sind nicht vorhanden.

Anwendungsfall:

Es werden mehrere INCA Rechner für die ASAP3-Kommunikation verwendet. Auf allen Rechnern sollen dieselben ASAP3-Einstellungen verwendet werden.

Die Problematik:

ASAP3-Einstellungen werden in der Windows-Registrierung unter *HKEY_CURRENT_USER\Software\ETAS\INCA\7.x\ASAP3* verwaltet. Es ist nicht möglich, diese in INCA zu ändern, nur durch einer Registry-Anpassung. Daher sind Kentnisse über Registrierungsschlüssel und deren Werte notwendig.

Die Lösung:

Die ASAP3-Registrierungsschlüssel werden beim ersten Start der ASAP3-Schnittstelle und Öffnen der ASAP3-Schnittstelle in der Registrierung angelegt.

Dabei werden die Default-Werte verwendet.

Diese Werte können beeinflusst werden über eine ASAP3.ini-Datei, welche unter ... |*ETASData*|*INCA7.x* abgelegt werden sollte.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Auf dem ersten Rechner:

- Öffnen Sie im Experiment das ASAP3-Fenster
- Passen Sie die ASAP3-Einstellungen wie gewünscht an
- Über das Menü "Extras" > "Aktuelle Einstellungen exportieren..." wird die Datei ASAP3.ini unter *..* |*ETASData*|*INCA7.x* erstellt



1	💼 Exp	periment: >Expe	eriment< Hardware: >WS	_Demo08<			-		THE P	-		Ξ.
	Experi	ment Bearbei	en Ansicht Variabler	Messung H	ardware D	atensatz	Werkzeuge	E-Target	DBC Generator	Instrument	Fenster	?
	ETK te	st device::Demo	08 - 貸貨 ⑧ A	S () RS (AS: [RS: [Demo08_1 Demo08	Diff.: 0						
	•											_
E		ASAM	MCD 3MC 4 INCA							-		x
1		Datei	Bearbeiten Verbindu	ing ASAM-	-3MC Stop!	Extra	s Hilfe					
ł			- 👝 i 🗖 🗪			X	Einstellungen.					_
	@ *						Aktuelle Einstellungen exportieren					
1							mmer im Vor	dergrund	6			.0
												25
		19										
	the state											_ #

Auf allen anderen Rechnern:

- Schliessen Sie INCA
- Öffnen Sie den Registrierungs-Editor unter *HKEY_CURRENT_USER\Software\ETAS\INCA\7.x\ASAP3*
- Löschen Sie eventuell vorhandene Schlüssel



- Fügen Sie die zuvor erzeugte Datei ASAP3.ini unter .. | ETASData | INCA7.x ein
- Starten Sie INCA und öffnen Sie das ASAP3-Fenster
- Die Optionen werden übernommen

Weitere Informationen:

Siehe auch "ASAP3.ini" in der INCA Online-Hilfe.

Die gleiche Vorgehensweise wird bei ASAM-MCD 3MC Schnittstellen V1.0 und V2.2 eingesetzt. Es wird aber folgende ini-Datei verwendet: ASAM MCD 3MC 4 INCA.ini



	Datenaustausch	E-Target	MCE	Verstellhistorie Pfad wendung Automatisch speichern		Pfad	ASAM-2MC-Editor	
	Hardware	HEX-Dateien	Verwend			Import / Export		
	🤹 ODX 🛛 Lin	nitierter EMU-RAM	Allgem	ein	Autostart	Datenbank	Experiment	
	Option		We	Wert ASAP3				
ř	ASAM-MCD 3MC Sch	nittstelle Version	AS	AP3				
ř	ASAM-MCD 3MC Sch MDA Version	nittstelle Version	AS/ AS/ AS/	AP3 AP3 AM-MCD	3MC V1.0			

Sie haben dennoch eine Frage?

Weitere FAQs finden Sie unter: www.etas.com/de/faq

Falls Sie noch offene Fragen haben sollten, steht Ihnen unser Support-Center gerne zur Verfügung.

Sie finden alle weiteren Informationen hier: http://www.etas.com/de/hotlines.php

Die hier dargestellten Informationen (hier auch "FAQ" genannt) werden ohne jegliche (ausdrückliche oder konkludente) Gewährleistung, Garantie bzw. Zusage über Vollständigkeit oder Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Außer im Falle vorsätzlicher Schädigung haftet ETAS nicht fürSchäden, die durch oder in Folge der Benutzung dieser Informationen (einschließlich indirekter, mittelbarer oder sonstiger Folgeschäden) auftreten können bzw. entstanden sind.