

ES910 : WakeUp 동작 구성




Question:

- ES910 의 WakeUp 동작을 구성하는 방법은 무엇인가요?
- ES910 의 **종료** 시간은 어디에서 구성하나요?
- o ES910 에 **대기** 모드가 있나요?




- ES910 의 WakeUp 및 종료 동작은 웹 인터페이스를 통해 구성할 수 있습니다.
- HSP (하드웨어 서비스 팩) 업데이트 툴에서 웹 인터페이스를 시작합니다.
- 1. **HSP 업데이트 툴** 시작




07.12.20211 - 1 -



2. **HSP 업데이트 툴**에서 → 툴 모음 → **하드웨어 검색** 버튼 클릭



3. HSP 업데이트 Ξ \rightarrow 하드웨어 \rightarrow ES910 에서 : 마우스 오른쪽 버튼 클릭 \rightarrow 시스템 구성 ...



07.12.20211 - 2 -



4. 웹 브라우저에서 → 장치 구성



5. WakeUp 구성




07.12.20211 - 3 -




9

6. 필요에 따라 설정 조정 → 구성 저장 버튼 클릭



구성예:


Signal Port 에서 디지털 신호로 ES910 을 WakeUp 기능을 사용하기 위해 아래와 같이 구성할
수 있습니다.



07.12.20211 - 4 -



종료의 경우 최대 9:55 지연을 정의할 수 있습니다.





In case of further questions:

- 이타스 홈페이지에서 더 많은 FAQ 기사를 찾을 수 있습니다 : www.etas.com/ko/faq
- FAQ 기사에 해당하는 **영상**은 이타스 YouTube 채널에서도 찾을 수 있습니다.
- 추가 질문이 있으면 언제든지 지원 센터에 문의하십시오.
- 여기에서 모든 정보를 찾을 수 있습니다 : http://www.etas.com/ko/hotlines.php

이 정보 ("FAQ"라고 함)는 완전성 또는 정확성에 대한 어떠한 (명시적 또는 묵시적) 보증 또는 약속 없이 제공됩니다. 고의적 손해의 경우를 제외하고 이타스는 이 정보의 사용으로 인해 발생하거나 발생할 수 있는 손실 및 손해 (간접적, 특별 또는 결과적 손해 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.

07.12.20211 - 5 -